

LES PETITS GESTES ÉCONOMIQUES



COUPEZ L'EAU POUR LES PETITS USAGES. Arrêtez l'eau quand vous vous lavez les dents ou les mains.




UTILISEZ UNE BASSINE POUR LA VAISSELLE à la main ou le lavage de vos légumes pour éviter de laisser couler l'eau en continu.



N'UTILISEZ PAS LES WC COMME POUCELLE.

UTILISEZ UN SABLIER (ou un chronomètre) lorsque vous prenez votre douche pour limiter sa durée. **Au-delà de 10 minutes** une douche consomme plus d'eau qu'un bain.



UTILISEZ LES PROGRAMMES COURTS OU ÉCONOMIQUES pour les appareils ménagers (*lave-linge, lave-vaisselle...*). Réalisez vos lavages la machine pleine.



RÉCUPÉREZ L'EAU POUR ARROSER VOS PLANTES. En attendant l'eau chaude ou lorsque vous lavez vos légumes.